

STUDIOIRISVANTRICHT

HANDLEIDING WALLPAPER

BENODIGDHEDEN

- PERFAX ROLL ON (ROZE PAKJE) VOOR VLIESBEHANG
- LIJMROLLER
- NAADROLLER
- BEHONGLINIAAL
- STANLEY MES
- ZACHTE DOEK

GEBRUIKSAANWIJZING

1. BRENG DE LIJM MET EEN ROLLER OP DE WAND AAN. BRENG CA. 15 CM MEER LIJM AAN DAN DE BAANBREEDTE VAN HET BEHANG. ZO VOORKOM JE DAT DE LIJMROLLER DE REEDS AANGEBRACHTE BANEN RAAKT. BIJ EEN HOUTEN ONDERGROND KUN JE BETER HET BEHANG INSMEREN I.P.V. DE WAND. DIT OMDAT DE LIJM ANDERS TE SNEL IN DE ONDERGROND TREKT.

2. BRENG HET BEHANG DIRECT AAN OP DE WAND. DE BANEN MOETEN STRAK TEGEN ELKAAR AANGEPLAKT WORDEN. GEBRUIK EEN ZACHTE DOEK OM HET BEHANG GLAD TE STRIJKEN. VOOR HET AANDRUKKEN VAN DE NADEN KUN JE EEN NAADROLLER GEBRUIKEN.

3. SNIJ HET BEHANG OP MAAT AF. DIT GAAT HET BESTE MET EEN BEHONGLINIAAL EN EEN STANLEY MES.

4. VEEG ALLE OVERTOLLIGE LIJMRESTEN MET EEN VOCHTIGE DOEK VAN HET BEHANG, VOORDAT DE LIJM DROOG IS.